

浙江正泰物联技术有限公司

CHINT 正泰

收件人：各区办、经销商

发件人：市场部

主 题：关于正泰物联公司部分数显表产品停销联系函

尊敬的客户：

您们好！根据公司对数显表产品线规划，现计划 6 月底对 PA/PZ/PD666 “非昆仑”系列三相规格产品进行停销处理，后续如有需求请统一用对应 PA/PZ/PD666（昆仑） 系列产品替换。

为了减少停销给您造成的影响，现做提前通知。请悉知，谢谢！

停销替换说明如下：

- 一、替换产品的技术要求及性能完全覆盖老产品需求；
- 二、停销产品的售后/退货服务工作我司将继续遵循正泰物联公司相关规定进行受理；
- 三、停销产品明细请见附件《国内计划停销成品清单》；
- 四、过渡期两条产品线同时存在，以便客户维持现有项目的正常施工和验收，同时建议后续做好“老方案”及“昆仑方案”产品切换工作；
- 五、技术咨询热线：0571-56977777-527177；
- 六、停销生效日期：2023 年 6 月 30 日。

如有疑问，敬请与浙江正泰物联技术有限公司联系。

联系人：销售部 吴双全 联系电话：13845123182

特此通知！

浙江正泰物联技术有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件：国内计划停销成品清单

分类	停销物料编码	停销股份物料编码	停销物料描述	替换物料编码	替换股份物料编码	替换物料描述
数显表	760302010140637A	760210200005740	PD666-2S4 380V 5A	760302050046007D	T760320300000089	特 PD666-2S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302010140647A	760210200005745	PD666-2S3 380V 5A	760302050042008D	T760320300000091	特 PD666-2S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050008001A	760210200001998	PD666-3S4 380V 5A	760302050047005D	T760320300000087	特 PD666-3S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050007001A	760210200002000	PD666-3S3 380V 5A	760302050043006D	T760320300000088	特 PD666-3S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302010140636A	760210200005739	PD666-6S4 380V 5A	760302050048004D	T760320300000096	特 PD666-6S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302010140901A	760210200005815	PD666-6S3 380V 5A	760302050044006D	T760320300000094	特 PD666-6S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050010001A	760210200001999	PD666-8S4 380V 5A	760302050049005D	T760320300000083	特 PD666-8S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050009001A	760210200002001	PD666-8S3 380V 5A	760302050045007D	T760320300000085	特 PD666-8S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302010140638D	T760210200005742	特 PD666-2S4 380V 5A 直通或外接互感器	760302050046007D	T760320300000089	特 PD666-2S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302010140648D	T760210200005746	特 PD666-2S3 380V 5A 直通或外接互感器	760302050042008D	T760320300000091	特 PD666-2S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050008005D	T760210200002390	特 PD666-3S4 100V 5A 直通或外接互感器	760302050047005D	T760320300000087	特 PD666-3S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050008010D	T760210200005636	特 PD666-3S4 380V 5A 直通或外接互感器	760302050047005D	T760320300000087	特 PD666-3S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050007005D	T760210200002383	特 PD666-3S3 100V 5A 直通或外接互感器	760302050043006D	T760320300000088	特 PD666-3S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑

数显表	760302050007010D	T760210200005635	特 PD666-3S3 380V 5A 直通或外接互感器	760302050043006D	T760320300000088	特 PD666-3S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050012004D	T760210200002413	特 PD666-6S4 100V 5A 直通或外接互感器	760302050048001D	T760320300000095	特 PD666-6S4 100V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050012006D	T760210200002417	特 PD666-6S4 380V 5A 直通或外接互感器	760302050048004D	T760320300000096	特 PD666-6S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050013004D	T760210200002405	特 PD666-6S3 100V 5A 直通或外接互感器	760302050044001D	T760320300000093	特 PD666-6S3 100V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050013006D	T760210200002409	特 PD666-6S3 380V 5A 直通或外接互感器	760302050044006D	T760320300000094	特 PD666-6S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050010005D	T760210200002436	特 PD666-8S4 100V 5A 直通或外接互感器	760302050049001D	T760320300000084	特 PD666-8S4 100V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050010010D	T760210200005638	特 PD666-8S4 380V 5A 直通或外接互感器	760302050049005D	T760320300000083	特 PD666-8S4 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050009005D	T760210200002429	特 PD666-8S3 100V 5A 直通或外接互感器	760302050045001D	T760320300000086	特 PD666-8S3 100V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302050009010D	T760210200005637	特 PD666-8S3 380V 5A 直通或外接互感器	760302050045007D	T760320300000085	特 PD666-8S3 380V 5A 直通或外接互感器 昆仑
数显表	760302010020012A	760210200000941	PZ666-2S 450V	760302010060011D	T760320200000113	特 PZ666-2S 500V 昆仑
数显表	760302010021010A	760210200000318	PZ666-3S 450V	760302010061006D	T760320200000115	特 PZ666-3S 500V 昆仑
数显表	760302010016012D	T760210200005029	特 PZ666-4S 500V	760302010062005D	T760320200000119	特 PZ666-4S 500V 昆仑
数显表	760302010011049A	760210200005681	PZ666-6S 450V	760302010063011D	T760320200000122	特 PZ666-6S 500V 昆仑
数显表	760302010013055A	760210200005684	PZ666-8S 450V	760302010064011D	T760320200000125	特 PZ666-8S 500V 昆仑
数显表	760302010015045D	T760210200005005	特 PZ666-2S 100V 直通 或外接互感器	760302010060006D	T760320200000112	特 PZ666-2S 100V 直通 或外接互感器 昆仑

数显表	760302010012051D	T760210200005015	特 PZ666-3S 100V 直通 或外接互感器	760302010061007D	T760320200000116	特 PZ666-3S 100V 直通 或外接互感器 昆仑
数显表	760302010016009D	T760210200005026	特 PZ666-4S 100V 直通 或外接互感器	760302010062003D	T760320200000118	特 PZ666-4S 100V 直通 或外接互感器 昆仑
数显表	760302010011045D	T760210200005042	特 PZ666-6S 100V 直通 或外接互感器	760302010063006D	T760320200000121	特 PZ666-6S 100V 直通 或外接互感器 昆仑
数显表	760302010013051D	T760210200005058	特 PZ666-8S 100V 直通 或外接互感器	760302010064006D	T760320200000124	特 PZ666-8S 100V 直通 或外接互感器 昆仑
数显表	760302010015045A	760210200005685	PA666-2S 5A	760302010060001D	T760320200000111	特 PA666-2S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010012051A	760210200005682	PA666-3S 5A	760302010061001D	T760320200000114	特 PA666-3S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010016009A	760210200005686	PA666-4S 5A	760302010062001D	T760320200000117	特 PA666-4S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010011045A	760210200005680	PA666-6S 5A	760302010063001D	T760320200000120	特 PA666-6S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010013051A	760210200005683	PA666-8S 5A	760302010064001D	T760320200000123	特 PA666-8S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010015043D	T760210200002041	特 PA666-2S 5A 直通或 外接互感器	760302010060001D	T760320200000111	特 PA666-2S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010012049D	T760210200002047	特 PA666-3S 5A 直通或 外接互感器	760302010061001D	T760320200000114	特 PA666-3S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010016007D	T760210200002054	特 PA666-4S 5A 直通或 外接互感器	760302010062001D	T760320200000117	特 PA666-4S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010011043D	T760210200002064	特 PA666-6S 5A 直通或 外接互感器	760302010063001D	T760320200000120	特 PA666-6S 5A 直通或 外接互感器 昆仑
数显表	760302010013049D	T760210200002074	特 PA666-8S 5A 直通或 外接互感器	760302010064001D	T760320200000123	特 PA666-8S 5A 直通或 外接互感器 昆仑